

Elda rätt

För att få en så snabb uppvärmning som möjligt av badtemperaturen är det viktigt att följa nedanstående grundregler.

1. Använd torr ved, helst under 10% fukthalt, kliven i mindre delar. Hög fukthalt försämrar effekten betydligt då det orsakar beläggningar på kaminens värmeöverförande yta. Undvik också alved och speciellt fuktig sådan. Våt ved kan också leda till att vattenånga utvecklas som i vissa fall felaktigt kan tas för läckage i kaminen. Efter rengöring med kraftigt avfettningsmedel.

2. Veden som används klyvs i mindre bitar skall helst vara 40-42 cm lång för att täcka den värmeförande ytan.

3. Öppna draget i eldningsluckan till max och ta bort undre draget helt då kaminen är i användning. Starta eldning med max ½ fyllning av ved för att få bra och effektiv eldning från början.

4. Fyll på ved med 20-30 minuters mellanrum.

5. Observera hur rostet placeras så att det inte svängs fel väg. Det ger mindre askutrymme och påverkar draget.

Om detta uppfylls så skall uppvärmningshastigheten ligga kring 12° per timme för 1000 liter vatten. Vid fel användning kan uppvärmningstiden förlängas med flera timmar.

PS! Det går också att öka draget genom att öppna flikarna på kaminrörshållaren. Se anvisning, sista sidan.

TIPS! Vedkaminen har en stor utvändig yta som står i direkt kontakt med luften och det är också bra att isolera utsidan med t.ex. "böjbart isoleringsmaterial" eller placera den i en låda. Uppvärmningstiden på vintern kan då förkortas väsentligt.

